



UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN EN EL AJUSTE DEL MOTOR

LLAVE DE TORQUE DE ESPIGA:



MEDIDOR DE TORQUE ANGULAR:





UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN EN EL AJUSTE DEL MOTOR

LLAVE DE TORQUE DE ESPIGA:



SEGURO DE CHICHARRA

ESCALA

GIRANDO EL MANGO SE SELECCIONA
EL TORQUE DESEADO

MEDIDOR DE TORQUE ANGULAR:

TRANSPORTADOR

CONEXIÓN CON
LLAVE DE TORQUE

TOPE METÁLICO

SELECTOR DE TORQUE

TORNILLO DE FIJACIÓN