



Especialidad

Mecánica Automotriz

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

AFICHE

FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL

DuocUC

CAMBIO DE BANDEJAS

CAMBIO DE BANDEJAS O BRAZOS OSCILANTES


Al reemplazar la bandeja inferior en el caso de un Sistema McPherson, se debe levantar el vehículo, desmontar las ruedas y proceder a:

Desmontar la rótula de la masa de la rueda con un extractor de rótulas.

Soltar el perno delantero.

Posteriormente, retirar el perno que atraviesa el buje silentblock.

Para montar la nueva Bandeja o brazo oscilante se debe proceder en el orden opuesto a cómo se desmontó.





MÓDULO

Mantenimiento de sistemas de dirección y suspensión

FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL

DuocUC 

CAMBIO DE BANDEJAS

CAMBIO DE BANDEJAS O BRAZOS OSCILANTES

Al reemplazar la bandeja inferior en el caso de un Sistema McPherson, se debe levantar el vehículo, desmontar las ruedas y proceder a:

Desmontar la rótula de la masa de la rueda con un extractor de rótulas.

Soltar el perno delantero.

Posteriormente, retirar el perno que atraviesa el buje silentblock.

Para montar la nueva Bandeja o brazo oscilante se debe proceder en el orden opuesto a cómo se desmontó.

